



M A R I N E

Instrucciones de Instalación y Operación del Control remoto cableado MWR150

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir un producto Jensen. El Control Remoto Cableado Marine MWR150 le permite controlar las funciones básicas de la mayoría de los radios de serie Jensen Marine MS, incluyendo el encendido, modo, volumen, sintonización y CD, operación de iPod y radio satelital.

CARACTERÍSTICAS


- SÓLO Compatible con radios JENSEN Marine MS Series con capacidad de control remoto.
- Diseño resistente al agua (Calificado IPX6)
- Placas de circuitos con recubrimiento Conformal
- Controles retroiluminados con LED blancos y LCD
- Pantalla de todas las funciones legible a la luz solar (LCD de tipo positivo)
- Acabado resistente a los rayos UV (cumple con las normas ASTM D4329) resiste el color amarillento con la luz solar
- Materiales resistentes a la corrosión (cumple con ASTM B117)
- Montaje del panel con junta de ajuste removible
- Cable de extensión incluido de 20 pies
- Certificado FCC/CE

INSTALACIÓN

1. Elija un lugar de montaje en el panel de instrumentos que permita suficiente espacio detrás del panel para pasar los cables del control remoto a la radio existente.
2. Corte un agujero en el panel de instrumentos utilizando la plantilla suministrada (Ver "Plantilla de Montaje" en la página 2). Al menos se necesita 1" de profundidad para montar el control remoto.

¡IMPORTANTE! No monte la unidad donde se pueda hundir.

3. Inserte el control remoto en el agujero y luego asegure con dos Tornillos de Cabeza Plana N° 6, de al menos 3/4" de longitud, como se ilustra en la Figura A.



CABLEADO

Una vez que el control remoto ha sido montado, dirija los cables desde el control remoto y conecte el cable a la radio. Observe la polaridad del conector del cable de extensión. El cable de extensión de 18 pies puede ser utilizado para conectar el control remoto a la radio. Se pueden comprar y utilizar hasta dos cables de extensión adicionales (MWREXT) para extender el alcance del control remoto hasta 54 pies.

¡IMPORTANTE! Cuando conecte los cables, asegúrese de dirigir el cable de extensión lejos de objetos filosos, esquinas, y lugares donde pueda ser aplastado, ya que esto podría afectar el rendimiento y dañar la unidad. Se pueden agregar hasta dos controles remotos adicionales con un adaptador de cable en "Y" (MWRYCBL).

OPERACIÓN

		Sintonizador AM/FM	CD	Modo de Reproducción de MP3	iPod	Radio Satélital
Control	Acción	Modo Predeterminado	Modo	Modo principal	Modo principal	Modo principal
ENCENDIDO	Presione	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado
MODO	Presione	Seleccionar Próximo Modo	Seleccionar Próximo Modo	Seleccionar Próximo Modo	Seleccionar Próximo Modo	Seleccionar Próximo Modo
Banda	Presione	Cambio de Banda Predefinida	---	---	---	Cambio de Banda Predefinida
VOL \wedge UP (Incrementar volumen)	Presione	Incrementar Volumen	Incrementar Volumen	Incrementar Volumen	Incrementar Volumen	Incrementar Volumen
VOL \vee DN (Reducir volumen)	Presione	Reducir Volumen	Reducir Volumen	Reducir Volumen	Reducir Volumen	Reducir Volumen
INFO	Presione	Alternar Visualización del Reloj	---	Visualización/ Alternar Artista/ Canción/Etc.	Visualización/ Alternar Artista/ Canción/Etc.	Visualización/ Alternar Artista/ Canción/Etc.
> MUTE (silenciar)	Presione	Silenciar	Pausa	Pausa	Pausa	Silenciar
<<	Presione	Reducir frecuencia	Bajar Pista	Reducir frecuencia	Canción anterior	Bajar canal
	Mantener	Búsq. de frecuencia hacia abajo	Retroceder	Retroceder	Retroceder	---
>>	Presione	Incrementar frecuencia	Subir Pista	Subir Pista	Incrementar Canción	Subir Canal
	Mantener	Búsqueda de frecuencia hacia arriba	Avance Rápido	Avance Rápido	Avance Rápido	---

iPhone, iPod nano y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. Y otros países. "Made for iPod" y "Made for iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, respectivamente, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable de la operación de este dispositivo o el cumplimiento de los estándares de seguridad vigentes. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con el iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

PLANTILLA DE MONTAJE



ASA Electronics Corporation
www.asaelectronics.com
www.jensenmarinedirect.com
 ©2017 ASA Electronics Corporation
 v.100517

